

AluSmart 130 profiel

Vorbereiding voor het doek

1. Doekmaat = zichtmaat + 100 mm rondom
2. De vouwlijn komt 55 mm vanaf de binnenrand (zie de zwarte stippellijn).
3. Snij de hoeken uit het doek (zie de blauwe lijnen), zorg dat de randen van de zichtmaat niet geraakt worden
4. Om de 500 mm het doek insnijden. circa 80 mm vanaf de buitenrand (zie rode stippellijnen).
5. Gebruik 10 spanclips per meter.

De bakmaat is 5 mm rondom breder dan de zichtmaat van het doek.
(of de zichtmaat is 5 mm rondom kleiner dan de buitenmaat van de bak)

